SUPERBLAST AUTOCLAVE

SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

Als alternative zur covaclave bietet die superblast autoclave eine panoramasicht und einen unvergleichlichen komfort mit PLATINUM® beschichtung.



92 g



SUPBLCLAVE

- BELÜFTETES GESTELL
- ULTRAKOMFORTABLER AUTOKLAVIERBARER GESICHTSSCHUTZ
- RINNE ZUM FLÜSSIGKEITSTRANSPORT
- ÜBER KORREKTURBRILLEN TRAGBAR
- EINSTELLBARES KOPFBAND
- POLYKARBONAT-SCHEIBE
- BESCHICHTUNGEN PLATINUM (P)
- TRAGEN EINER ATEMSCHUTZ-HALBMASKE MÖGLICH
- EIGENES KOPFBAND

bollé SAFETY

SUPERBLAST AUTOCLAVE

SPEZIELL FÜR «REINRÄUME»

MODELL	AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN
SUPERBLAST AUTOCLAVE	Auto-clave, Belüftung	SUPBLCLAVE	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 4 BT CE	Kratzfest / Beschlagfrei (*P)

KENNZEICHNUNG DER GLASER

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

K. Festigkeit der Oberfl äche gegen Beschädigung durch Feinpartikel

N. Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

DIE GRUNDNORMEN

EN 166 : Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken (Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)

3. Tropfen oder Spritzer

4. Große Partikel > 5 Mikron.

B. Stoß mit mittlerer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 120 m/s stand

T. Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

CE Europäische Norm Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse sind auf Anfrage erhältlich.

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

BESONDERHEITEN	
GLÄSER	PC - 2,2 mm - Kurve 5
GESTELL	Spezial Autoklavierbar TPR
BÜGEL	Nicht anwendbar
KOPFBAND	Regulierbar / Isoprene
SCHAUMSTOFFRAND	Nein
AUSWECHSELBARE LINSE	Seifenwasser

14/02/2017

ADESATOS
Gefahrstofflagerung - Gefahrstoffhandling
Arbeitsschutz - Geruchsneutralisation

Hotline: 0800 8050900

ADESATOS GmbH
Thiergartenstraße 40
D-63654 Büdingen

49 (0) 6042 978168-0
+49 (0) 6042 978168-8
info@adesatos.com